

宿舍電話系統 一般使用操作說明

一、房內插座面板說明



說明(由左至右)

1、白色插座【電腦網路插座 DATA】

2、綠色插座【電話插座 VOICE】

A、標示小寫 t 代表為內線電話分機插座

B、標示大寫 T 代表為可另外申請中華電信撥打外線之專線插座

二、宿舍撥打說明

1、 分機號碼：

5 碼分機號碼【A 棟=1；B 棟=2；C 棟=3；D 棟(修齊)=4 + 房號 4 碼】

例 1：A 棟；房號 630，分機號碼為 10630

例 2：B 棟；房號 1021，分機號碼為 21021

2、 宿舍內部互撥：

5 碼分機號碼直接撥號即可接通

3、 與台大校總區互撥：

8 碼直接撥號【啟動碼 + 分機號碼】

啟動碼：校本部 991；長興校區 992；水源校區 993

例 1：欲撥打至校本部之任何一分機，請撥打 991+5 碼分機號碼即可接通。【如不知道分機號碼請直撥 991+63366 接至台大校本部總機，將由校本部總機為您做語音導引】

例 2：欲由校本部撥打至長興校區或水源校區宿舍之任何一分機，請撥打 **啟動碼+5 碼分機號碼**即可接通。

4、 由市話外線撥入

請先撥至台灣大學代表號總機 02-33663366，進入語音導引後請直撥**長興校區代表號碼 60100**或**水源校區代表號碼 60101**進入校區宿舍總機，轉宿舍各房間之 5 碼分機號碼即可接通。

**例1、由市話欲撥進長興校區 BOT 宿舍 B 棟 627 房，
則請先撥打 02-33663366 轉 60100 進入長興校區 BOT 宿舍總機，再撥打分機號碼 20627 即可接通。**

**例2、由市話欲撥進水源校區 BOT 宿舍 B 棟 836 房，
則請先撥打 02-33663366 轉 60101 進入水源校區 BOT 宿舍總機，再撥打分機號碼 20836 即可接通。**

5、 分機撥外線電話【暫未開放提供此項服務】

※如欲申請可撥打外線之電話，可逕行申請中華電信之外線專用電話。

三、電話使用說明(長興校區)

☒ 打電話

在拿起聽筒或按一下「免持」鍵，聽到撥號音後輸入要撥打的電話號碼，待對方接通後拿起聽筒即可通話，通話完畢後，放回聽筒即可掛斷。

☒ 接聽電話

來電鈴聲響後，拿起聽筒，即可通話。

☒ 暫停功能

利用「暫停」鍵可在連續的電話號碼中插入 3.6 秒的暫停。

☒ M1~M4 鍵儲存功能

拿起聽筒或按「免持」鍵，按「儲存」鍵，再輸入要儲存的電話號碼，再按「儲存」鍵，按 M1~M4 鍵任一個鍵，再按掛機，號碼即儲存到制定的位置。(當存入新的號碼時，該序號位置上的舊號碼即自動被覆蓋)

☒ M1~M4 鍵撥號操作

拿起聽筒或按「免持」鍵，按 M1~M4 鍵任一個鍵，該序號位置上儲存的號碼被直接撥出。此項功能的操作電話機不會閃斷，直接撥出號碼。

☒ 鈴聲大小調節

在來鈴時本機發出悅耳的鈴聲，鈴聲大小有大\中\小三檔可選，可通過話機側面的鈴聲選擇開關調節音量大小。

免持撥號

當需要免持撥號時，按一下「免持」鍵，聽到撥號音即可撥號。

重撥功能

在正常撥號後，直接按「轉接」鍵(或掛斷提機一次)，再按「重撥」鍵，則上一次所撥的號碼被撥出。

保留功能

在摘機狀態，按「保留」鍵進入音樂保留狀態，保留音樂響起，此時可放下聽筒，如果：

再拿起聽筒，保留音樂停止，自動進入聽筒通話狀態；

按「免持」鍵，則保留音樂停止，進入免持撥號狀態；

再按一次「保留」鍵，則保留音樂停止話機自動掛斷。

留言指示功能(暫無提供此功能)

在交換機開通了此項功能後，電話機才能使用此項服務。當您看到留言指示燈亮，表示在您離開期間，會有電話找您且在總台留言，此時您可向總台查詢留言信息。當有電話打入時，該留言指示指燈也會閃亮，此時兼做來鈴指示。